

# Snel-start INSTAT 868

## Radioverbinding tot stand brengen

Instructie voor eerste ingebruikname: Zonder radioverbinding werkt ontvanger op noodgebruik, er wordt dan constant met 30% verwarmd.

### 1. Op de zender leer-modus activeren:

#### Bij Instat 868-r/rd (met LCD display)

Voor details zie handleiding punt 6.17



#### Attentie:

Deze zender kan niet gebruikt worden in combinatie met ontvanger nr. 0525 98...of 5071901/2... (433 MHz).

Met toets pijl op instellen.

Toets indrukken en ingedrukt houden, vervolgens daarbij kort indrukken.

Er wordt aangegeven 0x:xx (x = willekeurig getal)

Eerste positie wijzigen in (1)x:xx

Indrukken

Symbol verschijnt rechts onderaan (leer-modus geactiveerd)

#### Bij Instat 868-r1 (zonder LCD display)

Voor details zie handleiding punt 5.



#### Attentie:

Deze zender kan niet gebruikt worden in combinatie met ontvanger nr. 052598...of 5071901/2... (433 MHz).

Toets (onder) indrukken en ingedrukt houden, vervolgens daarbij toets RESET (boven) kort indrukken.

Het rode lampje licht op (leer-modus geactiveerd)

### 2. Op de ontvanger leer-modus activeren:

#### Bij Instat 868-a4 en -a6

Voor details zie handleiding punt 5



#### Attentie:

Deze zender kan niet gebruikt worden in combinatie met ontvanger nr. 0525 98... of 507 1901... (433 MHz).

Voor de groep die aangestuurd dient te worden, de betreffende toets kort indrukken.

Bijv. Voor groep 1, toets 1 kort indrukken

Het rode lampje bij de groep licht op, en er is een toon te horen.

#### Bij Instat 868-a1 en a1S

Voor details zie handleiding punt 5 en punt 4 bij contactdoos ontvanger



#### Attentie:

Deze zender kan niet gebruikt worden in combinatie met ontvanger nr. 0525 98... of 507 1901... (433 MHz).

De toets kort indrukken

Het rode lampje bij de groep licht op, en er is een toon te horen.

**Als bij de ontvanger het lampje dooft en de toon stopt, dan is de radioverbinding tot stand gebracht (na ~30 sec.)**

### 3. Leer-modus bij zender deactiveren:

#### Bij Instat 868-r/rd (met LCD display)

kort indrukken (leer-modus = gedeactiveerd)

pijl op instellen (via voor het instellen van het weekprogramma)

#### Bei Instat 868-r1 (zonder LCD display)

Knop Reset (boven) kort indrukken (leer-modus = gedeactiveerd).

### 4. Testen van radioverbinding

Temperatuur op 30° instellen, na ~30 sec gaat op de ontvanger het rode lampje aan.

Temperatuur op 5° instellen, na ~30 sec gaat op de ontvanger het rode lampje uit.

### Aanwijzingen voor elektrische verwarming (hierbij dient de ventielbeveiliging uitgeschakeld te worden):

#### Bij Instat 868-r/rd (met LCD display)

Voor details zie handleiding punt 6.8

Met toets pijl op instellen

Toets indrukken en ingedrukt houden, vervolgens daarbij kort indrukken.

Er wordt aangegeven xx:x(1) (x = willekeurig getal)

Vierde positie wijzigen in xx:x(0) (= ventielbeveiliging uit)

#### Bij Instat 868-r1 (zonder LCD display)

Voor details zie handleiding punt 3.7

Brug BR1 openen / verbreken

### Verder aanwijzingen:

Bij regelaars zonder atoomklok (INSTAT 868-r), ook het uur en de dag van de week instellen, zie handleiding punt 2.5 verkorte handleiding.

Naar behoefte schakeltijden en temperaturen wijzigen, zie handleiding tabel I, II en regelaar eigenschappen tabel III.

#### Let bij montage op plaatsing van antenne. Voor de juiste plaatsing zie foto's

INSTAT 868-r1



INSTAT 868-a1



INSTAT 868-a4/-a6

